

Super DLTtape[®] Cleaning Cartridge

使用説明書

クリーニング・カートリッジはこんなときに使用してください

ご使用のバックアップ・ソフトウェアが、クリーニングを行うようにとのメッセージを表示した場合には、SDLTクリーニングテープを使用して、クリーニングを行ってください。

クリーニング・カートリッジの取り扱い方法


クリーニング・カートリッジは、落としたりすると破損することがありますので、注意をして取り扱って下さい。また、ラベルは必ずカートリッジのフロント・スライド・ラベル・スロットに挿入して下さい。カートリッジの上面や、底面、側面、後面には、絶対に何も貼らないで下さい。ご使用にならない時は、必ず付属の専用ケースに入れ、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

クリーニング・カートリッジの使用手順

- ・システムに電源が入っていること、またドライブに何も入っていないことを確認します。もしドライブにデータ・カートリッジが入っている場合には、取り出しボタンを押してカートリッジを取り出してください。
- ・クリーニング・カートリッジを挿入する前には、必ずカートリッジが破損していないことを確認してください。
- ・クリーニング・カートリッジのフロント・スライド・ラベル・スロットを外側に向けた状態で、ドライブに挿入します。この際、ドライブがクリーニング・メディアを巻き取り始めるまで完全に挿入します。
- ・クリーニング中は、テープドライブの中央ライトが点滅します。
- ・クリーニングが終了すると、カートリッジが自動的にドライブからイジェクトされます。
- ・クリーニング・カートリッジの寿命が尽きている場合には、クリーニングが終了してもカートリッジはイジェクトされません。その場合には、テープ・ドライブ前面の取り出しボタンを使って、カートリッジを取り出し、そのまま廃棄してください。
- ・クリーニング・カートリッジを使用する度に、ラベルに印を付けてください。
- ・終了後はクリーニング・カートリッジを付属の専用ケースに入れて保管してください。

クリーニング・カートリッジ使用および保管

結露を防止し長持ちさせる為、カートリッジは以下の状態でのみ使用、保管してください。



長期間の保存

クリーニング・カートリッジを長持ちさせるには、専用ケースに入れ、23°C±5°C、相対湿度50%±10%の室内環境に保管してください。

注意

このカートリッジはSuper DLT tape ドライブ用に設計されたものです。

・DLT、DLTapeおよびそれらのロゴ、米国その他におけるQuantum社の商標または登録商標です。
 ・内容は予告なく変更されることがあります。

イメーション株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4-18-16 フォレストヒルズ WEST WING

ホームページ <http://www.imation.co.jp>